


MEMBANTU®

CZ/SK/HU
RO/BG/GR

KOLÉBKOVÝ MOTOR CRADLE BOUNCER NÁVOD
KOLÍSKOVÝ MOTOR CRADLE BOUNCER NÁVOD
CRADLE BOUNCER, BÖLCSŐMOTOR ÚTMUTATÓ
GHID DE **MOTORUL PENTRU LEGĂNARE MEMBANTU**
ИНСТРУКЦИИ ЗА **ЛЮЛКА С МОТОРЧЕ ЗА ЛЮЛЕЕНЕ**



CZ

4-12

SK

13-21

HU

22-30

RO

31-39

BG

40-48

GR

48-56

GB / IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

the appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance

DE / WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. Dieses Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Stromversorgungskabel verwendet werden. Das Gerät darf nur mit einer Sicherheitskleinspannung versorgt werden, die der Kennzeichnung auf dem Gerät entspricht.

ES / IMPORTANTE! LEER ATENTAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURAS REFERENCIAS

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o

con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato sin supervisión. Este electrodoméstico solo debe usarse con el suministro eléctrico proporcionado junto al aparato. El aparato solo debe ser suministrado a voltaje de seguridad extra bajo que corresponda a la marca en el aparato.

FR / IMPORTANT! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Cet appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation électrique fournie avec l'appareil.


L'appareil ne doit être alimenté qu'à une tension de sécurité extra basse correspondant au marquage sur l'appareil.

DK / VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG

Apparatet kan bruges af børn på 8 år eller ældre, samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, såfremt de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår den involverede risiko. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Apparatet må kun bruges sammen med strømforsyningen, der følger med apparatet. Apparatet må kun tilsluttes en ekstra lav spænding svarende til mærkningen på apparatet.


SEZNAM DÍLŮ

- 1 1 x Kolébkový motor Cradle Bouncer
- 2 1 x napájecí zdroj
- 3 1 x Karabina



PŘEHLED

Seznamte se s vaším novým kolébkovým motorem Cradle bouncer a jeho jednotlivými částmi.



DĚKUJEME ZA NÁKUP KOLÉBKOVÉHO MOTORU CRADLE BOUNCER

Kolébkový motor slouží jako doplněk k dětským hamakům - zajišťuje jejich automatické kolébání nahoru a dolů. Tento pohyb dodává dětem pocit klidu a bezpečí a snadno je uklébá ke spánku.

Má pozitivní vliv na děti, které mají problémy se spánkem nebo je trápí reflux či kolika.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Než se pustíte do údržby, motor vždy odpojte od napájecího zdroje, následně jej můžete otřít navlhčeným hadříkem.

Při čištění nepoužívejte žádné chemikálie ani jiné čisticí prostředky.

Před použitím kolébkového motoru důkladně zkontrolujte, že vše správně funguje.

Otestovat to můžete například tak, že na hamaku umístíte předmět o váze odpovídající hmotnosti vašeho dítěte a stisknete tlačítka ON/OFF.

Je třeba rovněž pravidelně kontrolovat pružina, zda nenese známky opotřebení.

LIKVIDACE

Na výrobek se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.





Výrobek nikdy nelikvidujte společně s běžným domovním odpadem. Řiďte se lokálním právní předpisy pro třídění a likvidaci elektornických výrobků.

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte kolébkový motor jiným způsobem, než je popsáno v této příručce
- Použití kolébkového motoru jiným způsobem může být nebezpečné! - Nepoužívejte kolébkoovový motor, pokud dítě již umí sedět, klečet nebo se samo nadzvednout.
- Vždy použijte vhodný typ pružiny odpovídající váhové kategorii vašeho dítěte. - Nenechávejte malé děti hrát si v blízkosti hamaky bez dozoru. - Kolébkový motor nikdy nepoužívejte, pokud vykazuje známky poškození či závad. - Nikdy nenechávejte dítě mimo dohled a vždy zůstaňte poblíž, když je kolébka Cradle Bouncer v provozu.
- Pokud umístíte dítě do hamaky s kolébkovým motorem, nikdy je nenecháváte bez dozoru. - Vždy využívejte zabezpečovací systém dětské hamaky. - Kolébkový motor je určen výhradně pro použití v interiéru a nesmí být vystaven vlhkosti.

INSTALACE

- 1 Upevněte horní závěs kolébkového motoru na vhodnou oporu.
(stropní hák, dvevní svorka nebo stojan).
- 2 Připevněte pružinu ke spodnímu závěsu Cradle Bouncer pomocí karabiny.
- 3 Poté na konec pružiny zavěste hamaku.
- 4 Ujistěte se, že ochranný pytlík na pružinu zakrývá také karabinu v její horní části.
- 5 Stáhněte dolů kroužek, který se nachází pod kolébkovým motorem, a připevněte jej ke stejné karabině jako hamaku. Ujistěte se, že kabelt není překroucený (obr. 5).
- 6 Připojte napájecí zdroj.
- 7 Kolébkový motor je určen pro děti o minimální váze 3 kg. Uložte miminko do hamaky a zapněte kolébkový motor. Zvolte si optimální nastavení rychlosti a délky kolébání.



Neskenujte QR kód pro
online video příručku.

VÝŠKA

Před použitím dětské hamaky je důležité se ujistit, že je mezi ní a podlahou dostatečný prostor. Otestujete to následujícím způsobem:

- 1 Sestavte hamaku s kolébkovým motorem podle návodu a připravte ji k použití.
- 2 Umístěte do dětské hamaky předmět, jehož váha odpovídá hmotnosti vašeho dítěte.
- 3 Následně stažením pružiny směrem dolů napněte bezpečnostní popruh na maximum. Když je bezpečnostní popruh zcela natažený, ujistěte se, že je mezi hamakou a podlahou dostatečný prostor, aby nemohlo dojít k jejich vzájemnému kontaktu. Tuto kontrolu provádějte pravidelně.

HMOTNOST

Výkon kolébkového motoru závisí na použité pružině a hmotnosti vašeho dítěte. Pokud použijete nevhodný typ pružiny, kolébání nebude mít správný rytmus nebo motor nemusí vůbec fungovat.



3-15 kg

Pokud je váha vašeho miminka mezi 3-15 kg, doporučujeme vám použít standardní pružinu, která je dodávána s dětskou hamakou Membantu.



15-25 kg

Při váze dítěte 15-25 kg doporučujeme použít naši pružinu Junior.

Používáte-li dětskou hamaku jiné značky, je nutné zohlednit, pro jakou váhovou kategorii je určena a brát v úvahu, že její pružina může mít jiné vlastnosti a chování.

UPOZORNĚNÍ!


Pokud používáte stropní závěs, musíte si brát zřetel na to, že se vaše dětská hamaka se v některých případech začne houpat ze strany na stranu, když dítě dosáhne určité hmotnosti. Vyřešíte to zkrácením délky stropního závěsu.

POUŽITÍ

- 1 Kolébkový motor musí být zavěšen pomocí vhodných háků či jiného úchytného zařízení a při instalaci je nutné dodržet bezpečnostních opatření pro dětské hamaky.
- 2 Po dokončení montáže kolébkového motoru důkladně zkontrolujte, že vše správně funguje. Otestovat to můžete například tak, že na hamaku umístíte předmět o váze odpovídající hmotnosti vašeho dítěte a stisknete tlačítka ON/OFF. Pokud je vše v pořádku a správně funguje, je zařízení připraveno k použití.
- 3 Následně můžete miminko uložit do hamaky.
- 4 Máte na výběr, zda chcete kolébkový motor ovládat manuálně nebo pomocí aplikace. Motor zapnete stisknutím tlačítka ON - OFF. Nastavte požadovaný časový interval (15, 30, 45 či 60 minut nebo neomezenou dobu) a zvolte optimální rychlost kolébání podle potřeb vašeho miminka.
- 5 Než dítětko z hamaky vyndáte, stiskněte tlačítka ON - OFF. Pokud nebude kolébkový motor během následujících 10 minut znovu použit, kontrolka automaticky zhasne a vypne se. Jestliže v následujících 10 minutách kolébkový motor znovu zapnete, bude pokračovat v kolébání podle dříve zvoleného nastavení.
- 6 Napájecí zdroj slouží jako hlavní vypínač - umístěte jej vždy tak, aby byl snadno přístupný. Dbejte na to, aby kabel volně visel, nebyl zamotaný a nemohl se během kolébání o nic zachytit. Neměl by rovněž být v dosahu dítěte, uloženého v hamace.

UPOZORNĚNÍ!

Používáte-li kolébkový motor, nehoupejte hamaku ručně.



SEZNAMTE SE S KOLÉBKOVÝM MOTOREM

Kolébkový motor má 4 režimy:

- 1 **Vypnuto:** Napájení zdroj není připojen
- 2 **Pohotovostní režim:** Je připojen napájecí zdroj, ale kolébkový motor je zastaven a nepohybuje se.
- 3 **V provozu:** Kolébkový motor je v chodu a jemně kolébá hamaku nahoru a dolů.
- 4 **Pozastavení:** Motor byl pozastaven uprostřed zvoleného časového intervalu. Po uplynutí 10 minut, se přepne do pohotovostního režimu..

ON · OFF

- Jedním stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte kolébání.
- Stisknete-li ho po ukončení zvoleného časového cyklu kolébání, spustí se stejný cyklus znovu (pokud jste tlačítkem neotočili)
- Stisknete-li tlačítko uprostřed zvoleného časového cyklu, kolébání se pozastaví. Pokud jej znovu stisknete do 10 minut, zvolený časový cyklus se obnoví bude pokračovat tam, kde byl přerušen.
- Stisknutím a podržením tlačítka resetujete zvolený časový cyklus.

Indikátor


- Po zapnutí kolébkového motoru dvakrát rychle blikne a následně se spustí.
- Během provozu kolébkového motoru dioda neustále svítí.
- Při stisknutí tlačítka ON - OFF během provozu dioda pomalu bliká a kolébkový motor přejde do režimu pozastavení.
- Pokud nastanou problémy při kolébání, dioda 20krát rychle zabliká.

Časovač

- Otáčením knoflíku nastavte požadovaný počet minut.

Rychlost

- Otáčením knoflíku nastavte požadovanou rychlost.



STÁHNĚTE SI APLIKACI

- 1 Aplikaci Membantu si můžete stáhnout v Apple App Store nebo Google Play Store.
- 2 Otevřete aplikaci Membantu. Pokud ji používáte poprvé, vytvořte si účet, ke kterému se můžete v budoucnu přihlásit.
- 3 Postupujte podle pokynů uvedených přímo v aplikaci.



JAK APLIKACE FUNGUJE

Pomocí aplikace Membantu můžete kolébkový motor ovládat na dálku a mít přehled o délce spánku vašeho miminka.

Je-li kolébkový motor připraven k použití, stáhněte si aplikaci membantu. Následně je můžete snadno spárovat. Na telefonu je potřeba mít zapnutou funkci Bluetooth, poté postupujte podle pokynů v aplikaci - stačí motor zapnout , jakmile k tomu v aplikaci dostanete znamení.

SPECIFIKACE

Model	Leelo01
Napájecí adaptér	Input: 100-240V~ 50-60Hz, 1,3A max. Output: 13,5V = 3,0A
Výkon kolébkového motoru	13,5V = 3,0A
Úroveň hluku	Cradle Bouncer nezpůsobuje žádný výrazný hluk přenášený vzduchem. Hladina je pod 40 dB
Rozměry	13,2 x 12,8 x 12,2 cm
Hmotnost	600 g
Maximální zatížení	25 kg.
Frekvenční rozsah Bluetooth	2400-2483.5 MHz
UK CA	CE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Membantu ApS, Smedevangen 4, 3540 Lyngø, Denmark

Description: Cradle Bouncer for Membantu Baby Hammock and Cradle.

Model: LeeLo01

We declare under our sole responsibility that the products above are in conformity with the essential requirements of the following:

EU Directives	Conforms to
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Machinery Directive 2006/42/EC ROHS Directive 2011/65/EU&(EU)2015/863	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019 +A15:2021 EN ISO 12100:2010 EN 62233:2008 EN 62311:2008 EN 50665:2017 EN 300 328 V2.2.2(2019-07) EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021

The Technical Construction Files are maintained at the address shown above.

Signed for and on behalf of: Membantu ApS.




Eva Jacobsen, CEO

Lyngø, Denmark, 12/07/2023


ZOZNAM DIELOV

- 1 1 x Kolískový motor Cradle Bouncer
- 2 1 x zdroj napájania
- 3 1 x karabína



PREHĽAD

Získajte prehľad o svojom novom kolískovom motore a zoznámte sa s jeho jednotlivými časťami.



GRATULUJEME K ZAKÚPENIU VÁŠHO NOVÉHO KOLÍSKOVÉHO MOTORA

Kolískový motor sa používa k zaveseniu hamaky, alebo podobného zariadenia, hojdajúceho sa nahor a nadol.

Tento pohyb pôsobí na väčšinu detí ukludňujúco a často im dopomôže k spánku.

Má pozitívny vplyv na väčšinu nespokojných detí, ktoré sa trápia napr. s kolikou, či refluxom, alebo detí, ktoré majú bližšie nešpecifikované problémy so spánkom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Odpojte zdroj napájania a vyčistite kolískový motor jemne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte na zariadenie žiadne chemikálie, ani iné čistiace prostriedky. Pred umiestnením dieťaťa do hamaky pravidelne kontrolujte, či kolískový motor správne funguje.

Kontrolu môžete vykonať tak, že na hamak položíte predmet vážiaci približne rovnako, ako vaše dieťa a stlačíte tlačidlo ON/OFF. Príležitostne by sa tiež mala kontrolovať pružina, kvôli možnému opotrebeniu.

LIKVIDÁCIA

Na výrobok sa vzťahuje európska smernica 2002/96/ES.





Nikdy nelikvidujte výrobok spoločne s ostatným domovým odpadom. Uistite sa, že poznáte miestne právne predpisy ohľadom triedenia elektronických výrobkov.

VAROVANIE

- Kolískový motor sa nesmie používať iným spôsobom, aký je popísaný v tejto príručke.
- Pokiaľ sa kolískový motor využíva k iným účelom, môže to narušiť jeho bezpečnosť.
 - Nepoužívajte kolískový motor, ak dieťa dokáže sedieť, kľačať alebo sa samé nadvihnúť.
 - Hmotnosť dieťaťa musí zodpovedať použitej pružine. - Menšie deti bez dozoru by sa nemali hrať v blízkosti hamaku. - Kolískový motor nepoužívajte, ak vykazuje známky poškodenia alebo závad. - Nikdy nenechávajte deti bez dozoru a vždy zostaňte nablízku, keď sa kolískový motor používa. - Netlačte kolísku ručne pokiaľ je k nej pripojený kábel kolískového motora. - Pokračujte v používaní bezpečnostného systému hamaku.
 - Kolískový motor používajte výhradne v interiéri a nie na miestach, kde je vlhko.

INŠTALÁCIA

- 1 Zaveste horný záves kolískového motora na vhodnú podporu. (Stropný hák, dverná svorka alebo stojan).
- 2 Pomocou karabíny pripevnite pružinu k spodnému závesu kolískového motora.
- 3 Na konci pružiny následne kolísku/hamak zaveste.
- 4 Uistite sa, že obal na pružinu zakrýva karabínu v hornej časti pružiny.
- 5 Stiahnite krúžok, ktorý sa nachádza pod kolískovým motorom a pripevnite ho k tej istej karabíne, ako kolísku/hamak. Uistite sa, že kábel nie je prekrútený (obrázok 5).
- 6 Pripojte zdroj napájania.
- 7 Následne umiestnite váhu minimálne 3 kg do hamaky a zapnite kolískový motor. Nastavte kolískový motor na požadované nastavenie času a rýchlosti.



Naskenujte QR kód pre
online video sprievodca

VÝŠKA

Pred použitím detského hamaku je dôležité uistiť sa, že je medzi ním a podlahou dostatok miesta. To môžete vyskúšať nasledujúcim spôsobom:

- 1 Zostavte kolískový motor a detský hamak tak, ako je uvedené v zostave.
- 2 Umiestnite do detského hamaku objekt zodpovedajúci váhe vášho dieťaťa.
- 3 Následne natiahnite bezpečnostný popruh tak, aby bol čo najdlhší a to tým spôsobom, že stiahnete pružinu pokiaľ sa bezpečnostný popruh celkom nenatiahne. Keď je bezpečnostný popruh natiahnutý na maximum, uistite sa, že je medzi podlahou a detským hamakom dostatočný priestor na to, aby sa hamak nedotýkal podlahy. Toto je nutné kontrolovať pravidelne.

VÁHA

Výkon motoru detského hamaku závisí na použitej pružine a hmotnosti vášho dieťaťa. Pokiaľ použijete pružinu, ktorá je v pomere k váhe vášho dieťaťa príliš tesná, rytmus hojdacej siete bude rýchly a v niektorých prípadoch nebude kolískový motor fungovať.



3-15 kg

Pokiaľ vaše dieťa váži medzi 3 - 15 kg, odporúčame vám použiť našu špeciálne vyvinutú bežnú pružinu, ktorá je súčasťou setu Membantu detský hamak.



15-25 kg

Pokiaľ vaše dieťa váži medzi 15 - 25 kg, odporúčame použiť našu juniorskú pružinu.

Pokiaľ používate detský hamak inej značky, pamätajte, že v niektorých prípadoch je možné kolísku použiť len vtedy, ak vaše dieťa dosiahlo určitú hmotnosť - hamaky sa navzájom líšia tesnosťou pružín.

UPOZORNENIE


Ak používate stropný záves, pamätajte, že váš detský hamak sa v niektorých prípadoch začne hojdať zo strany na stranu, ak vaše dieťa dosiahne určitú hmotnosť. Vyriešite to skrátením stropného závesu.

POUŽITIE

- 1 Kolískový motor musí byť zavesený pomocou vhodných háčikov/vybavenia a vždy musia byť dodržané bezpečnostné opatrenia pre detský hamak.
- 2 Akonáhle je kolískový motor nainštalovaný, mali by ste vždy pred umiestnením dieťaťa do hamaky skontrolovať, či správne funguje. Zistíte to tak, že položíte predmet zodpovedajúci približnej hmotnosti vášho dieťaťa a stlačíte tlačidlo ON - OFF. Ak všetko funguje tak, ako má, kolískový motor je pripravený na použitie.
- 3 Teraz umiestnite svoje dieťa do hamaky.
- 4 Môžete si vybrať, či chcete kolískový motor ovládať ručne alebo cez aplikáciu. Následne zapnite kolískový motor stlačením tlačidla ON - OFF. Nastavte požadovaný časový interval (15, 30, 45, 60 minút alebo neobmedzený čas) a upravte rýchlosť tak, aby vyhovovala potrebám vášho dieťaťa.
- 5 Pred opakovaným zdvihnutím dieťaťa stlačte tlačidlo ON • OFF. Svetlo kolískového motora sa po 10 minútach vypne, pokiaľ sa znovu nepoužíva. Pokiaľ kolískový motor použijete do 10 minút, obnoví sa zvolený časový interval.
- 6 Zdroj napájania je hlavný vypínač a mal by byť umiestnený tak, aby bol ľahko prístupný. Dbajte na to, aby kábel voľne visel a aby sa pri pohybe kolískového motora a hamaky neohýbal, ani o nič nezachytil. Tiež sa uistite, že kábel nie je v blízkosti vášho dieťaťa v detskom hamaku.

UPOZORNENIE

Netlačte kolísku ručne, ak je k nej pripevnený kábel kolískového motora.



SPOZNAJTE SVOJ KOLÍSKOVÝ MOTOR

Kolískový motor CRADLE BOUNCER má 4 rôzne fázy:

- 1 **Vypnuté:** Napájanie nie je pripojené
- 2 **Pohotovostný režim:** Napájanie je pripojené ale Cradle Bouncer je resetovaný a nehýbe sa.
- 3 **Pohyb:** Kolískový motor beží a jemne kýve kolískou hore a dole.
- 4 **Pauza:** Kolískový motor sa zastaví uprostred časového intervalu.

Po 10 minútach sa prepne do pohotovostného režimu.

ON • OFF

- Jediným stlačením spustíte alebo pozastavíte rytmus kolískového motora.
- Pri stlačení po dokončení jedného časového cyklu sa spustí v rovnakom časovom cykle, pokiaľ nebolo tlačidlo otočené.
- Ak stlačíte tlačidlo uprostred časového cyklu, kývavý pohyb sa pozastaví a ak ho stlačíte znovu do 10 minút, zvolený časový cyklus bude pokračovať.
- Stlačením a podržaním tlačidla resetujete zvolený časový cyklus.

Indikátor


- Pri zapnutí a následnom chode kolískového motora dvakrát zabliká svetlo.
- Dióda svieti neustále, keď je odrážadlo kolísky v pohybe.
- Dióda pri zapnutí pomaly pulzuje
- Tlačidlo OFF bolo stlačené jedinkrát, keď je kolískový motor v pohybe.
- Ak sa kolískový motor stretne s odporom, LED dióda 20 krát rýchlo zabliká.

Časovač

- Otáčaním gombíku nastavíte požadovaný počet minút.

RÝCHLOSŤ

- Otáčaním gombíku nastavíte požadovanú rýchlosť.



ZÍSKAJTE SVOJU APLIKÁCIU

- 1 Aplikáciu Membantu si môžete stiahnuť v Apple App Store alebo Google Play Store.
- 2 Otvorte aplikáciu Membantu. Ak aplikáciu používate po prvýkrát, vytvorte si účet, ktorý môžete v budúcnosti použiť.
- 3 Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii.



AKO VAŠA APLIKÁCIA FUNGUJE

S aplikáciou Membantu App môžete svoj kolískový motor ovládať na diaľku a získať prehľad o tom, ako dlho už vaše dieťa spí.

Akonáhle je váš Cradle Bouncer nainštalovaný a máte stiahnutú aplikáciu Membantu, môžete aplikáciu pripojiť zapnutím kolískového motora na označení . Nezabudnite na svojom telefóne zapnúť Bluetooth a následne postupujte podľa pokynov v aplikácii.

ŠPECIFIKÁCIE

Model	Leelo01
Napájecí adaptér	Input: 100-240V~ 50-60Hz, 1,3A max. Output: 13,5V = 3,0A
Vstup pre kolískový motor	13,5V = 3,0A
Úroveň hluku	Kolískový motor nespôsobuje žiadny výrazný hluk prenášaný vzduchom. Hladina je pod 40 dB
Rozmery	13,2 x 12,8 x 12,2 cm
Hmotnosť	600 g
Maximálne zaťaženie	25 kg.
Frekvenčný rozsah Bluetooth	2400-2483.5 MHz
UK CA	CE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Membantu ApS, Smedevangen 4, 3540 Lyngø, Denmark

Description: Cradle Bouncer for Membantu Baby Hammock and Cradle.

Model: LeeLo01

We declare under our sole responsibility that the products above are in conformity with the essential requirements of the following:

EU Directives	Conforms to
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Machinery Directive 2006/42/EC ROHS Directive 2011/65/EU&(EU)2015/863	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019 +A15:2021 EN ISO 12100:2010 EN 62233:2008 EN 62311:2008 EN 50665:2017 EN 300 328 V2.2.2(2019-07) EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021

The Technical Construction Files are maintained at the address shown above.

Signed for and on behalf of: Membantu ApS.




Eva Jacobsen, CEO

Lyngø, Denmark, 12/07/2023


CSOMAG TARTALMA

- 1 1 x Cradle Bouncer
- 2 1 x Töltő
- 3 1 x Snap Hook Karabiner



ÁTTEKINTÉS

Nyerjen betekintést az új Cradle Bouncer, baba függőágy ringatóhoz és ismerje meg egyes elemeit.



GRATULÁLUNK AZ ÚJ BABA FÜGGŐÁGYHOZ

A Cradle Bouncer segítségével a babaágy le-fel mozgatható. Ezen irányú mozgás sok babát megnyugtat, és gyakran elalszanak ettől. Pozitív hatással van a legtöbb, kisebb gonddal küzdő babára, mint pl. hasfájás, reflux zavar, vagy általános alvász problémáik.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Távolítsa el a töltőkábelt, majd tisztítsa meg a Cradle Bouncert egy enyhén nedves ruhával. Ne használjon vegyszereket vagy más tisztítószerket az eszközön.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően működik-e, mielőtt a babát a hálósákba helyezné. Ezt úgy végezheti el, hogy egy olyan tárgyat helyez a babaágyba, aminek a súlya kb. megegyezik a babáéval, majd nyomja meg a BE/KI gombot.

A rugót is időnként ellenőrizni kell a lehetséges kopás vagy törés tekintetében.

HULLADÉK

A termék az Európai Unió 2002/96/EK irányelv hatálya alá tartozik.





Soha ne dobja el a terméket háztartási hulladékkal együtt. Győződjön meg róla, hogy tisztában van-e a helyi előírásokkal az elektronikai termékek külön gyűjtésével kapcsolatban.

FIGYELMEZTETÉS

A Cradle Bouncert csak az útmutatóban leírtak szerint szabad használni. • Ha az eszközt más célra is használják, az károsíthatja annak biztonságos működését. • Ne használja a Cradle Bouncert, ha a baba ülni, térdelni vagy felállni tud. • A baba súlya megfelelő a használt rugóhoz. • A kisebb gyerekek ne játszanak felügyelet nélkül a függőágy közelében. • Ne használja a Cradle Bouncert, ha láthatók rajta károsodási vagy hibajelenségek. • Soha ne hagyja felügyelet nélkül a babát, és mindig maradjon a közelben, amikor a Baba függőágy működik. • Ne használjon kézi ringatást, amikor a Cradle Bouncer vezetéke csatlakoztatva van. • Mindig a biztonsági előírásoknak megfelelően használja az eszközt. • Csak beltéri használatra alkalmas az eszköz, ne használja nedves helyiségekben.

ÖSSZESZERELÉS

- 1 Függesse fel a Cradle Bouncer felső akasztóját egy arra megfelelő felületre (pl. mennyezeti akasztó, ajtó rögzítő vagy állvány).
- 2 Csatolja a rugót a Cradle Bouncer felfüggesztéséhez egy karabiner segítségével.
- 3 Ezután függesse fel a Cradle Bouncert a rugó végére.
- 4 Győződjön meg róla, hogy a rugó tetején a rugózsák eltakarja a karabinert.
- 5 Húzza le azon gyűrűt, amely a Cradle Bouncer, és rögzítse ugyanahhoz a karabinerhez, mint az ágy. Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne legyen elcsavarodva (5. ábra).
- 6 Csatlakoztassa az áramellátást.
- 7 Most helyezzen legalább 3 kg tömeget a baba függőágyba, és kapcsolja be a Cradle Bouncert. Állítsa be a kívánt időt és sebességet a Cradle Bounceren.



Scannelje be a QR kódot
videos segítségért.

MAGASSÁG

Használat előtt győződjön meg arról, hogy elegendő hely van a baba függőágy és a padló között. Ezt a következő módon tesztelheti:

- 1 Szerelje össze a Baba függőágyat és a Cradle Bouncert a szerelési útmutatóban jelzett módon.
- 2 Helyezzen egy olyan tárgyat a baba függőágyba, ami megfelel a baba súlyának.
- 3 Most húzza ki a biztonsági szíjat annyira, amennyire csak lehet, lehúzva a rugót, amíg a biztonsági szíj teljesen ki nem nyúlik. Amikor a biztonsági szíj teljesen ki van húzva, győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a padló és a baba függőágy között, hogy a baba függőágy ne érjen a padlóhoz. Ellenőrizze ezt rendszeresen.

SÚLY

A baba függőágy motorjának teljesítménye a használt rugó és a baba súlyától függ. Ha olyan feszes rugót használ, amely túl szoros a baba súlyához képest, akkor a függőágy ritmusa gyors lesz, és néhány esetben a Cradle Bouncer nem fog működni.



Ha a babája súlya 3-15 kg között van, javasoljuk, hogy használja a speciálisan fejlesztett általános rugót, amely a Membantu Baba függőágyhoz tartozik.



Ha a baba súlya 15-25 kg között van, javasoljuk a junior rugó használatát.

Ha más márká baba függőágyát használja, tudnia kell, hogy néhány esetben a baba függőágyat csak akkor lehet használni, miután a baba elérte a bizonyos súlyt. Ez azért van, mert különbség van a rugó minőségében.

FIGYELMEZTETÉS


Ha mennyezeti felfüggesztést használ, tudnia kell, hogy a baba függőágy néhány esetben oldalra fog lengeni, amikor a babája elér egy bizonyos súlyt. Ezt úgy oldhatja meg, hogy rövidíti a mennyezeti felfüggesztés hosszát.

HASZNÁLAT

- 1 A Cradle Bouncert megfelelő felszereléssel kell felfüggeszteni, és mindig tartsa be a baba függőágy biztonsági óvintézkedéseit.
- 2 Miután a Cradle Bouncert felszerelte, mindig ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e, mielőtt a baba függőágyba helyezné a babát. Ezt úgy teheti meg, hogy egy olyan tárgyat helyez a baba súlyával megegyező súlyú, majd megnyomja az BE/KI gombot. Ha minden úgy működik, ahogy tervezte, akkor a Baba függőágy használatra kész.
- 3 Most helyezze be a babát a baba függőágyba.
- 4 Választhat kézi vagy applikáción keresztüli beállítást. Kiválasztás után kapcsolja be az BE/KI gombbal. Állítsa be a kívánt időtartamot (15, 30, 45, 60 perc vagy korlátlan idő) és állítsa be a sebességet a baba igényei szerint.
- 5 Nyomja meg az BE/KI gombot, mielőtt újra felvenné a babát. Ha a Baba függőágyat 10 percig nem használják, a fény kikapcsol. Ha a Baba függőágyat 10 percen belül újra használják, akkor a korábbi beállítás folytatódik.
- 6 A főkapcsolót, és olyan helyre kell helyezni, hogy könnyen elérhető legyen. Győződjön meg arról, hogy a kábel nem ütközik akadályba, amikor a Baba függőágy mozgásban van. Továbbá, győződjön meg arról, hogy a kábel ne legyen a baba közelében a baba függőágyban

FIGYELMEZTETÉS

Ne mozgassa kézzel a babaágyat, amikor a Cradle Bouncer aktívan működik.



ISMERJE MEG AZ ÚJ BABA FÜGGŐÁGYAT

The Cradle Bouncer 4 különböző állapotban működik:

- 1 Kikapcsolt állapot:** Az áramellátás nincs csatlakoztatva.
- 2 Készenléti mód:** Az áramellátás csatlakoztatva van, de a Cradle Bouncer alapállapotban van és az ágy nem mozog.
- 3 Mozgás:** A Cradle Bouncer működik, és finoman ringatja afüggőágyat függőlegesen.
- 4 Szünet:** A Cradle Bouncer leáll egy ciklus közepén. 10 perc elteltével készenléti módba vált.

BE • KI

- Egyetlen gombnyomással elindíthatja vagy szüneteltetheti a Ringatás ritmusát.
- Ha a gombot bekapcsolt állapotban nyomja meg, a befejezett beállítás után, ugyanazon beállításon folytatódik, ha az eszközt nem kapcsolták ki.
- Ha egy éppen folyamatban lévő beállítás közben megnyomja a gombot, a ringató mozgása szünetel, és ha 10 percen belül újra megnyomja, akkor a korábbi kiválasztott beállítás folytatódik.
- A gomb lenyomva tartása visszaállítja a korábbi beállítást.

KIJELZŐ


- Amikor a Cradle Bouncer működik, két gyorsan felvillanó fény jelenik meg.
- A dióda állandóan világít, amikor a Cradle Bouncer mozgásban van.
- A dióda lassan pulzál, ha be van kapcsolva * A kikapcsoló gomb egyszeri megnyomásával a Cradle bouncer SZÜNET módba vált.
- A led kijelző gyorsan villog 20-szor, ha a Cradle Bouncer ellenállást tapasztal.

IDŐZÍTŐ

- Állítsa be a kívánt időt a gomb forgatásával.

SEBESSÉG

- Állítsa be a kívánt sebességet a gomb forgatásával



TÖLTSE LE AZ APPLIKÁCIÓT

- 1 Letöltheti a Membantu alkalmazást az App Store vagy a Google Play Áruházban.
- 2 Nyissa meg a Membantu alkalmazást. Ha először használja az alkalmazást, hozzon létre egy fiókot, amelyet később is használ.
- 3 Kövesse az alkalmazás által nyújtott utasításokat.



HOGYAN MŰKÖDIK AZ APPLIKÁCIÓ

A Membantu alkalmazással távolról is vezérelheti a Baba függőágyat, és áttekintést kaphat arról, hogy mennyi ideig aludt a baba.

Miután felszerelte a Cradle Bouncert, és letöltötte a Membantu alkalmazást, össze tudja kapcsolni a babaágygal, a bekapcsolt jelzés közben . Ne felejtse el bekapcsolni a Bluetooth-ot a telefonján, majd kövesse az alkalmazás utasításait.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Modell	Leelo01
Tápegység:	Bemenet: 100-240V~ 50-60Hz, 1,3A max. Kimenet: 13,5V ≠ 3,0A
Bemenet a Baba függőágyhoz:	13,5V $\approx$ 3,0A
Zajszint:	A Baba függőágy nem okoz jelentős zajt. A szint 40dB alatt van.
Méretek:	13,2 x 12,8 x 12,2 cm
Súly:	600 g
Maximális terhelés:	25 kg.
Bluetooth frekvenciatartomány:	2400-2483.5 MHz
UK CA	CE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Membantu ApS, Smedevangen 4, 3540 Lyngø, Denmark

Description: Cradle Bouncer for Membantu Baby Hammock and Cradle.

Model: LeeLo01

We declare under our sole responsibility that the products above are in conformity with the essential requirements of the following:

EU Directives	Conforms to
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Machinery Directive 2006/42/EC ROHS Directive 2011/65/EU&(EU)2015/863	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019 +A15:2021 EN ISO 12100:2010 EN 62233:2008 EN 62311:2008 EN 50665:2017 EN 300 328 V2.2.2(2019-07) EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021

The Technical Construction Files are maintained at the address shown above.

Signed for and on behalf of: Membantu ApS.




Eva Jacobsen, CEO

Lyngø, Denmark, 12/07/2023


COMPONENTE

- 1 1 x motor pentru legănare
Membantu Cradle Bouncer
- 2 1 x sursă de alimentare
- 3 1 x carabină cu cârlig



VEDERE DE ANSAMBLU

Vedeți o prezentare generală a noului dvs. motor pentru legănare Membantu Cradle Bouncer și asupra elementelor individuale ale produsului



FELICITĂRI PENTRU ACHIZIȚIA FĂCUTĂ!

Motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer este folosit pentru a păstra mișcarea hamacului sus jos. Mișcarea are un efect liniștitor asupra multor bebeluși, care sunt adesea liniștiți pentru a adormi prin această mișcare. Are un efect pozitiv asupra majorității bebelușilor care sunt deranjați de ex. colici sau reflux, sau bebeluși cu probleme generale de somn.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ

Scoateți sursa de alimentare și curățați motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer cu o cârpă ușor umedă. Nu utilizați substanțe chimice sau alți agenți de curățare.

Verificați în mod regulat dacă motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer funcționează conform intenției înainte de a vă așeza copilul în hamac.

Acest lucru se poate face prin plasarea unui obiect care cântărește aproximativ la fel cu copilul dvs. apăsând butonul ON/OFF.

Arcul trebuie, de asemenea, verificat ocazional pentru o posibilă uzură.

ELIMINARE

Produsul este supus Directivei Europene 2002/96/CE





Nu aruncați niciodată produsul împreună cu alte deșeuri menajere. Asigurați-vă că cunoașteți reglementările locale pentru colectarea separată a produselor electronice.

ATENȚIE

- Motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer nu trebuie utilizat în alt mod decât cel descris în acest ghid
- Dacă produsul este utilizat în alte scopuri, nu se poate garanta siguranța utilizării produsului
- Nu utilizați Motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer când copilul poate sta, îngenunchea sau se poate trage singur
- Greutatea bebelușului trebuie să se potrivească cu arcul folosit
- Copiii mai mici nu ar trebui să se joace nesupravegheați lângă hamac
- Nu utilizați Motorul pentru legănare Cradle Bouncer dacă există semne de deteriorare sau defecte
- Nu lăsați niciodată copilul din vedere și rămâneți întotdeauna în apropiere când Motorul pentru legănare Cradle Bouncer funcționează
- Nu împingeți suportul manual când firul este atașat la suport
- Continuați să utilizați sistemul de siguranță pentru hamac
- Folosiți produsul numai în interior și nu în încăperi cu umezeală.

INSTALARE

- 1 Agățați suspensia superioară a motorului pentru legănare Membantu Cradle Bouncer de un suport adecvat (ex. cârlig de tavan, clemă de ușă sau suport).
- 2 Atașați arcul la suspensia inferioară cu o carabină.
- 3 Apoi atârnați leagănul/hamacul la sfârșitul a arcului.
- 4 Asigurați-vă că sacul pentru arc acoperă carabina din partea superioară a arcului.
- 5 Trageți în jos inelul care se află sub motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer și atașați-l la aceeași carabină ca leagănul /hamacul. Asigurați-vă că firul nu este răsucit (fig.5).
- 6 Conectați sursa de alimentare.
- 7 Acum puneți minimum 3 kg în hamacul pentru copii și porniți motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer. Setați motorul la timpul și viteza dorită.



Scanați codul
QR pentru
a accesa online
ghidul video

ÎNĂLȚIME

Înainte de a utiliza hamacul, este important să vă asigurați că există suficient spațiu între hamac și podea. Puteți testa acest lucru în felul următor:

- 1 Montați motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer și hamacul pentru copii așa cum este indicat în asamblare.
- 2 Pune un obiect în hamac care este echivalent cu greutatea bebelușului.
- 3 Acum îndreptați cureaua de siguranță cât mai mult posibil trăgând în jos arcul până când cureaua de siguranță este extinsă complet. Când cureaua de siguranță este complet extinsă, asigurați-vă că există suficient spațiu între podea și hamac astfel încât hamacul nu atinge podeaua. Verificați acest lucru în mod regulat

GREUTATE

Performanța motorului pentru legănare a hamacului pentru bebeluși depinde de arcul folosit și de greutatea bebelușului. Dacă folosiți un arc care este prea strâns în raport cu greutatea copilului, ritmul de legănare a hamacului va fi rapid și în unele cazuri motorul nu va funcționa.



Dacă bebelușul dvs. cântărește între 3-15 kg, îi recomandăm să folosești arcul normal special creat pentru a fi folosit cu hamacul pentru copii Membantu.



Dacă bebelușul cântărește între 15-25 kg, vă recomandăm să folosiți arcul pentru juniori.

Dacă utilizați un hamac pentru copii de la o altă marcă, ar trebui să știți că în unele cazuri motorul pentru legănare poate fi folosit doar când copilul a ajuns la o anumită greutate. Asta deoarece există o diferență în cât de strâns este un arc pentru diferite hamace pentru copii.

ATENȚIE


Dacă utilizați o suspensie de tavan, trebuie să fiți conștienți de faptul că, în unele cazuri, hamacul va începe să se balanseze dintr-o parte în alta când bebelușul atinge o anumită greutate. Puteți rezolva acest lucru prin scurtarea lungimii suspensiei de tavan.

UTILIZARE

- 1 Motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer trebuie suspendat folosind cârlige/echipamente adecvate iar măsurile de siguranță ale hamacului pentru bebeluși trebuie respectate întotdeauna.
- 2 Odată ce Motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer este instalat, trebuie să verificați întotdeauna dacă funcționează corect înainte de a vă așeza copilul în leagăn/hamac pentru copii. Acest lucru se poate face poziționând un obiect cu aceeași greutate ca a bebelușului, apăsând Buton ON • OFF. Dacă totul funcționează conform intenției, Motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer este gata pentru a fi utilizat.
- 3 Acum puneți copilul în hamacul pentru bebeluși.
- 4 Puteți alege dacă doriți să controlați Motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer manual sau prin intermediul aplicației. Apoi porniți-l apăsând butonul ON • OFF. Setati ora dorită / intervalul (15, 30, 45, 60 min sau timp nelimitat) și reglați viteza în funcție de nevoile bebelușului.
- 5 Apăsati butonul ON • OFF înainte de a vă ridica copilul. Lumina motorului pentru legănare Membantu Cradle Bouncer se va stinge după 10 minute dacă nu este folosit din nou. Dacă motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer este folosit în 10 minute, acesta va relua intervalul de timp selectat.
- 6 Sursa de alimentare este întrerupătorul principal și trebuie poziționat astfel încât să fie ușor accesibil. Cu toate acestea, asigurați-vă că cablul atârâ liber, astfel încât să nu se îndoie sau prinde ceva atunci când motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer și hamacul se mișcă. De asemenea, asigurați-vă că acest cablul nu este aproape de bebelușul care se află în hamacul pentru copii.

ATENȚIE

Nu împingeți manual suportul atunci când motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncers este atașat de leagăn.



FACETI CUNOȘTINȚĂ CU MOTORUL PENTRU LEGĂNARE MEMBANTU CRADLE BOUNCER

Motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer are 4 etape diferite:

- 1 **Oprit:** sursa de alimentare nu este conectată
- 2 **Modul standby:** sursa de alimentare este conectată, dar Motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer este resetat și nu se mișcă.
- 3 **Mișcare:** Motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer funcționează și balansează ușor leagănul în sus și în jos.
- 4 **Pauză:** Motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer este oprit la mijlocul unui interval de timp. După 10 minute, trece în modul standby.

ON • OFF

- O singură apăsare va porni sau întrerupe ritmul motorului pentru legănare Membantu Cradle Bouncer.
- Dacă este apăsat după un ciclu de timp complet, acesta va porni din nou pe același ciclu de timp dacă butonul nu a fost întors.
- Dacă apăsați butonul în mijlocul unui ciclu de timp, mișcarea de balansare este întreruptă iar dacă îl apăsați din nou în 10 minute, ciclul de timp selectat va continua.
- Apăsarea lungă a butonului resetează ciclul de timp selectat.

INDICATOR


- 2 clipiri rapide se aprind când motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer este pornit și apoi începe să funcționeze.
- Dioda se aprinde în mod constant atunci când motorul pentru leagăn este în mișcare.
- Dioda pulsează lent când este ON
- Buton OFF apăsat o dată în timp ce motorul este în mișcare. Motorul pentru legănare va intra în modul pauză.
- LED-ul clipește rapid de 20 de ori dacă Motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer întâmpină rezistență.

TIMP

- Setați numărul dorit de minute rotind butonul.

VITEZĂ

- Setați viteza dorită rotind butonul.



FOLOSII APLICAȚIA

- 1 Puteți descărca aplicația căutând Membantu în Apple App Store sau Google Play Store..
- 2 Deschideți aplicația Membantu. Dacă este prima dată când utilizați aplicația, creați un cont pe care îl puteți folosi în viitor.
- 3 Urmați instrucțiunile furnizate în aplicație.



CUM FUNCȚIONEAZĂ APLICAȚIA

Cu aplicația Membantu veți putea controla motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer de la distanță și puteți obține o imagine de ansamblu asupra somnului bebelușului dvs.

Odată ce Motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer este instalat și ați descărcat aplicația Membantu, puteți conecta aplicația pornind Cradle Bouncer cu ajutorul semnului . Amintiți-vă să porniți Bluetooth pe telefon și apoi urmați instrucțiunile din aplicație.

SPECIFICAȚII

Modelul	Leelo01
Intrare adaptor de alimentare:	Intrare: 100-240V~ 50-60Hz, 1,3A max. Leșire 13,5V ±3,0A
Intrare pentru motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer	13,5V ± 3,0A
Nivelul de zgomot motorul pentru	Motorul pentru legănare Membantu Cradle Bouncer nu provoacă zgomot semnificativ. Nivelul este sub 40 dB
Dimensiuni	13,2 x 12,8 x 12,2 cm
Greutate	600 g
Sarcina maxima	25 kg.
Interval de frecvență Bluetooth	2400-2483.5 MHz
UK CA	CE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Membantu ApS, Smedevangen 4, 3540 Lyngø, Denmark

Description: Cradle Bouncer for Membantu Baby Hammock and Cradle.

Model: LeeLo01

We declare under our sole responsibility that the products above are in conformity with the essential requirements of the following:

EU Directives	Conforms to
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Machinery Directive 2006/42/EC ROHS Directive 2011/65/EU&(EU)2015/863	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019 +A15:2021 EN ISO 12100:2010 EN 62233:2008 EN 62311:2008 EN 50665:2017 EN 300 328 V2.2.2(2019-07) EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021

The Technical Construction Files are maintained at the address shown above.

Signed for and on behalf of: Membantu ApS.




Eva Jacobsen, CEO

Lyngø, Denmark, 12/07/2023


СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

- 1 1 х люлка с моторче за люлеене
- 2 1 х захранване
- 3 1 х карабинер с кука за закачане



ПРЕГЛЕД

Общ преглед на моторчето за люлеене Cradle Bouncer и отделните елементи.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ВАШАТА НОВА ЛЮЛКА ЗА БЕБЕТА

Моторчето е предназначено за задвижване на бебешки хамак или подобен да се люлее нагоре-надолу. Движението има успокояващ ефект върху много бебета, които често се приспиват от това движение. То има положителен ефект върху повечето недоволни бебета, които имат колики или рефлукс, или бебета с общи проблеми със съня.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Извадете захранването и почистете устройството за люлеене Cradle Bouncer с леко влажна кърпа. Не използвайте химикали или други почистващи препарати върху устройството Cradle Bouncer. Проверявайте редовно дали Cradle Bouncer работи по предназначение, преди да поставите бебето си в хамака. Това може да стане, като поставите предмет с тегло, приблизително равно на това на бебето Ви, натиснете бутона ON/OFF. От време на време трябва да се проверява и пружината за евентуално износване.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Продуктът е предмет на Европейската директива 2002/96/ЕО





Никога не изхвърляйте продукта заедно с други битови отпадъци. Уверете се, че сте запознати с местната нормативна уредбата за разделно събиране на електронни продукти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Люлката не трябва да се използва по начин, различен от описания в това ръководство.
- Ако люлката се използва за други цели, това може да не е безопасно.
- Не използвайте люлката, когато бебето може да седи, да коленичи или да се издърпва.
- Теглото на бебето трябва да отговаря на използваната пружина.
- По-малките деца не трябва да играят в близост до люлката без надзор.
- Не използвайте люлката, ако има признаци на повреда или дефект.
- Никога не оставяйте бебето си извън ползването и винаги оставайте наблизо, когато люлката работи.
- Не бутайте люлката ръчно, когато въженцето е прикрепено към нея.
- Продължавайте да използвате системата за безопасност на хамака - Използвайте само на закрито и не в помещения с влага.

МОНТАЖ

- 1 Закачете горното окачване на люлката и моторчето за задвижване за подходяща опора. (кука за таван, скоба за врата или стойка).
- 2 Прикрепете пружината към долното окачване на моторчето за люлеене Cradle Bouncer с помощта на карабинер.
- 3 След това окачете люлката/хамака в края на пружината.
- 4 Уверете се, че торбичката на пружината покрива карабинера в горната част на пружината.
- 5 Издърпайте надолу халката, която се намира под люлката-багажник, и я прикрепете към същия. Уверете се, че телта не е усукана (фиг. 5).
- 6 Свържете захранващия кабел.
- 7 Сега поставете минимум 3 кг в хамака за бебета и включете устройството Cradle Bouncer. Настройте люлката на желаната функция за време и скорост.



5 Монтиране на кабела на двигателя (от външната страна на пружинната торба)



Сканирайте QR кода
за онлайн видео
ръководство

ВИСОЧИНА

Преди да използвате хамака за бебета, е важно да се уверите, че има достатъчно място между хамака и пода. Можете да проверите това по следния начин:

- 1 Монтирайте устройството за задвижване Cradle Bouncer и бебешкия хамак, както е посочено в инструкциите за сглобяване.
- 2 Поставете предмет в хамака за бебета, който съответства на теглото на вашето бебе.
- 3 Сега изправете предпазния ремък възможно най-дълго, като издърпате надолу пружината, докато предпазният ремък се разтегне напълно. Когато предпазният ремък е напълно разтегнат, се уверете, че има достатъчно пространство между пода и хамака, така че бебето да не докосва пода. Проверявайте това редовно.

ТЕГЛО

Ефективността на механизма на бебешкия хамак зависи от използваната пружина и теглото на бебето. Ако използвате твърде стегната пружина спрямо теглото на бебето, ритъмът ще бъде бърз и в някои случаи моторчето за люлеене няма да работи.



Ако теглото на бебето ви е между 3 и 15 кг, препоръчваме ви да използвате нашата специално разработена обикновена пружина, която се доставя с хамака за бебета Membantu.



Ако бебето ви тежи между 15 и 25 кг, препоръчваме ви да използвате нашата пружина junior.

Ако използвате бебешки хамак от друга марка, трябва да знаете, че в някои случаи може да се използва само след като бебето ви достигне определено тегло. Това е така, защото има разлика в това колко е стегната пружината за различните бебешки хамаци.

ВНИМАНИЕ


Ако използвате окачване на тавана, трябва да сте наясно, че вашият хамак за бебета в някои случаи ще започне да се люлее от една страна на друга, когато бебето ви достигне определено тегло. Можете да решите този проблем като скъсите дължината на окачването на тавана.

УПОТРЕБА

- 1 Люлката трябва да се окачи с помощта на подходящи куки/оборудване и винаги трябва да се спазват предпазните мерки за безопасност на бебешкия хамак.
- 2 След като моторчето за люлеене Bouncer е монтирано, винаги трябва да проверявате дали то работи правилно, преди да поставите бебето си в люлката/хамака за бебета. Това се прави, като се постави предмет с приблизително същото тегло като това на бебето, като се натисне бутонът ON - OFF. Ако всичко работи по предназначение, люлката е готова да се използва.
- 3 Сега поставете бебето си в хамака.
- 4 Можете да изберете дали искате да управлявате моторчето за люлеене Cradle Bouncer ръчно или чрез приложението. След това я включете, като натиснете бутона за включване - изключване. Задайте желаният интервал от време (15, 30, 45, 60 мин. или неограничено време) и регулирайте скоростта, за да отговаря на нуждите.
- 5 Натиснете бутона ON - OFF (Вкл. - Изкл.), преди да вземете бебето си отново в ръце. Светлината на устройството се изключва след 10 минути, ако хамака не се използва. Ако люлката бъде използвана в рамките на 10 минути, тя ще възобнови избраният интервал от време.
- 6 Захранването е главният ключ и трябва да се постави така, че да е лесно достъпно. Уверете се обаче, че кабелът виси свободно, така че да не се огъва или да се закача за нещо, когато моторчето за люлеене Cradle Bouncer и хамакът се движат. Също така, уверете се, че кабелът не е близо до бебето в хамака.

ВНИМАНИЕ!

Не пипайте дървения държач, докато люлката работи.



ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ДОБРЕ С ФУНКЦИИТЕ НА МОТОРЧЕТО ЗА ЛЮЛЕЕНЕ

Моторчето има 4 различни етапа:

- 1 **Изключен:** Захранването не е включено
- 2 **Режим на готовност:** Захранването е свързано, но моторчето на люлката Cradle Bouncer е нулирано и не се движи.
- 3 **Движение:** Моторчето за люлеене Cradle Bouncer работи и нежно разклаща люлката нагоре-надолу.
- 4 **Пауза:** Люлката спира по средата на определен интервал от време. След 10 минути, тя преминава в режим на готовност.

ON • OFF

- С едно натискане се стартира или спира ритъмът на люлката.
- Ако бъде натиснат след завършен времеви цикъл, той ще започне отново в същия времеви цикъл, ако бутонът не е бил завъртян.
- Ако натиснете бутона по средата на времевия цикъл, люлеещото се движение се спира, а ако го натиснете отново в рамките на 10 мин. избраният времеви цикъл ще продължи.
- Натискането и задържането на бутона нулира избрания времеви цикъл.

ИНДИКАТОР


- 2 бързи премигвания светват, когато Cradle Bouncer е включен и след това започва да работи.
- Диодът свети постоянно, когато устройството Cradle Bouncer е в движение.
- Диодът пулсира бавно, когато се включи
- OFF бутона, натиснат веднъж, докато люлката е в движение, моторчето на люлката ще премине в режим на пауза.
- възникне проблем.

ТАЙМЕР

- Задайте желан брой минути, като завъртите копчето.

СКОРОСТ

- Задайте желаната скорост, като завъртите копчето.



МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

- 1 Можете да изтеглите приложението Membantu, като потърсите Membantu в Apple App Store или Google Play Store.
- 2 Отворете приложението Membantu. Ако използвате приложението за първи път, създайте акаунт, който ще можете да използвате в бъдеще.
- 3 Следвайте инструкциите, предоставени в приложението.



КАК РАБОТИ ВАШЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ

С помощта на приложението Membantu можете да управлявате дистанционно вашият хамак и да получавате информация колко време е спало бебето ви.

След като Вашият хамак е инсталиран и сте изтеглили приложението Membantu, можете да свържете приложението, като включите моторчето за люлеене. ⏻
Не забравяйте да включите Bluetooth на телефона си и след това следвайте инструкциите в приложението.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел	Leelo01
Вход за захранващ адаптер:	Вход: 100-240V~ 50-60Hz, 1,3A max. Изход: 13,5V = 3,0A
Вход за моторче за люлеене Cradle Bouncer	13,5V = 3,0A
Ниво на шума на устройството	Cradle Bouncer не предизвиква значителен шум във въздуха. Нивото е под 40 dB
Размери	13,2 x 12,8 x 12,2 см
Тегло	600 гр
Максимално натоварване	25 кг
Диапазон на честотата на Bluetooth	2400-2483.5 MHz
UK CA	CE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Membantu ApS, Smedevangen 4, 3540 Lyngе, Дания

Описание: Люлка с моторче за люлеене и хамак за бебета Membantu.

Модел: LeeLo01

Декларираме на своя отговорност, че горепосочените продукти са в съответствие със следните изисквания:

Директиви на ЕС	Съответства на
Директива за радиооборудването (RED) 2014/53/EC Директива за машините 2006/42/EO Директива за ограничаване на вредните емисии (ROHS) 2011/65/EC&(EC)2015/863	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019 +A15:2021 EN ISO 12100:2010 EN 62233:2008 EN 62311:2008 EN 50665:2017 EN 300 328 V2.2.2(2019-07) EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021

Техническите файлове на проекта се съхраняват на посочения по-горе адрес.

Подписано за и от името на: Membantu ApS.




Eva Jacobsen, CEO

Lyngе, Denmark, 12/07/2023


ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

- 1 1 x κρεμαστή κούνια
- 2 1 x Τροφοδοτικό
- 3 1 x Καραμπινέρ Με Δακτύλιο



ΣΥΝΟΨΗ

Κάντε μια επισκόπηση της νέας σας κρεμαστής κούνιας και κατανοήστε τα επιμέρους μέρη του



ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ

Η κρεμαστή κούνια χρησιμοποιείται για να κρατήσει την αιώρα μωρού ή κάτι αντίστοιχο να κινείται πάνω-κάτω. Η κίνηση έχει καταπραϊντική επίδραση σε πολλά μωρά, που συχνά νανουρίζονται από αυτή την κίνηση.

Έχει θετική επίδραση στα περισσότερα μωρά που υποφέρουν από π.χ. κολικούς ή παλινδρόμηση ή μωρά γενικά με προβλήματα ύπνου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αφαιρέστε το τροφοδοτικό και καθαρίστε την κρεμαστή κούνια με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή άλλα καθαριστικά.

Ελέγχετε τακτικά ότι η κρεμαστή κούνια λειτουργεί όπως προβλέπεται πριν τοποθετήσετε το μωρό σας στην αιώρα. Αυτό μπορεί να γίνει τοποθετώντας ένα αντικείμενο που ζυγίζει περίπου όσο το μωρό σας, πατώντας το κουμπί ON/OFF. Το ελατήριο θα πρέπει επίσης να ελέγχεται περιστασιακά για πιθανή φθορά.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC





Μην πετάτε ποτέ το προϊόν μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τοπικούς κανονισμούς για ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρονικών προϊόντων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η κρεμαστή κούνια δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με άλλο τρόπο από αυτόν που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό • Εάν η κρεμαστή κούνια χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, μπορεί να βλάψει την ασφάλεια του προϊόντος • Μη χρησιμοποιείτε την κρεμαστή κούνια όταν το μωρό μπορεί μόνο του να καθίσει, να γονατίσει ή να σηκωθεί
- Το βάρος του μωρού πρέπει να ταιριάζει στο χρησιμοποιημένο ελατήριο
- Τα μικρότερα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν κοντά στην αιώρα χωρίς επίβλεψη
- Μη χρησιμοποιείτε το κρεμαστή κούνια εάν υπάρχουν σημάδια ζημιάς ή ελαττωμάτων • Μην αφήνετε ποτέ το μωρό σας μακριά από το οπτικό σας πεδίο και παραμένετε πάντα κοντά όταν λειτουργεί • Μην πιέζετε τη βάση με το χέρι όταν το καλώδιο Cradle Bouncers είναι συνδεδεμένο στη βάση • Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το σύστημα ασφαλείας αιώρας • Χρησιμοποιείτε την κρεμαστή κούνια μόνο σε εσωτερικούς χώρους και όχι σε δωμάτια με υγρασία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- 1 Κρεμάστε την επάνω ανάρτηση της κρεμαστής κούνιας από ένα κατάλληλο στήριγμα (Γάντζος οροφής, σφιγκτήρας πόρτας ή βάση).
- 2 Στερεώστε το ελατήριο στην κάτω ανάρτηση της κρεμαστής κούνιας με ένα καραμπίνερ.
- 3 Στη συνέχεια κρεμάστε την κούνια/αιώρα στο τέλος του ελατηρίου.
- 4 Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο-θήκη καλύπτει το καραμπίνερ στο πάνω μέρος του ελατηρίου.
- 5 Τραβήξτε προς τα κάτω τον δακτύλιο που βρίσκεται κάτω από την κρεμαστή κούνια και προσαρτήστε τον σε αυτόν καραμπίνερ ως λίκνο/αιώρα. Βεβαιωθείτε ότι το σύρμα δεν είναι στριμμένο ή υπερβολικά λυγισμένο (εικ.5).
- 6 Συνδέστε το τροφοδοτικό.
- 7 Τώρα τοποθετήστε τουλάχιστον 3 κιλά στην αιώρα του μωρού και ενεργοποιήστε την κούνια. Ρυθμίστε τον λίκνο στην επιθυμητή ρύθμιση χρόνου και ταχύτητας.



Σαρώστε τον
κωδικό QR για
τον οδηγό βίντεο

ΥΨΟΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε την αιώρα του μωρού σας, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος ανάμεσα στην αιώρα και στο πάτωμα. Μπορείτε να το δοκιμάσετε με τον ακόλουθο τρόπο:

- 1 Τοποθετήστε την κρεμαστή κούνια και την αιώρα του μωρού σας όπως υποδεικνύεται στη συναρμολόγηση.
- 2 Τοποθετήστε ένα αντικείμενο στην αιώρα του μωρού που ισοδυναμεί με το βάρος του μωρού σας.
- 3 Τώρα ισιώστε τον ιμάντα ασφαλείας όσο το δυνατόν περισσότερο τραβώντας προς τα κάτω το ελατήριο, μέχρι ο ιμάντας ασφαλείας να τεντωθεί πλήρως. Όταν ο ιμάντας ασφαλείας τεντωθεί τελείως, βεβαιωθείτε υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ του δαπέδου και της αιώρας του μωρού, έτσι ώστε η αιώρα να μην αγγίζει το πάτωμα. Ελέγχετε το τακτικά.

ΒΑΡΟΣ

Η απόδοση του κινητήρα της βρεφικής αιώρας εξαρτάται από το ελατήριο που χρησιμοποιείται και το βάρος του μωρού σας. Εάν χρησιμοποιείτε ένα ελατήριο που είναι πολύ σφικτό σε σχέση με το βάρος του μωρού σας, ο ρυθμός της αιώρας θα είναι γρήγορος και σε ορισμένες περιπτώσεις το κούνια δεν θα λειτουργεί.



Εάν το μωρό σας ζυγίζει μεταξύ 3-15 κιλών, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το ειδικά ανέπτυγμένο, βασικό ελατήριο που συνοδεύει την αιώρα Membantu.



Εάν το μωρό σας ζυγίζει μεταξύ 15-25 κιλά, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το junior ελατήριο μας.

Εάν χρησιμοποιείτε βρεφική αιώρα άλλης μάρκας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το λίκνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το μωρό σας φτάσει σε ένα συγκεκριμένο βάρος. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει διαφορά στο πόσο σφικτό είναι ένα ελατήριο για διαφορετικές αιώρες μωρών.

ΠΡΟΣΟΧΗ


Εάν χρησιμοποιείτε ανάρτηση οροφής, πρέπει να γνωρίζετε ότι η αιώρα του μωρού σας σε ορισμένες περιπτώσεις θα αρχίσει να αιωρείται από τη μία πλευρά στην άλλη, όταν το μωρό σας φτάσει σε ένα συγκεκριμένο βάρος. Αυτό μπορείτε να το λύσετε μειώνοντας το μήκος της ανάρτησης οροφής.

ΧΡΗΣΗ

- 1 Η κρεμαστή κούνια πρέπει να κρεμιέται χρησιμοποιώντας κατάλληλους γάντζους/εξοπλισμό και πρέπει πάντα να τηρούνται οι προφυλάξεις ασφαλείας.
- 2 Αφού εγκαταστήσετε την κρεμαστή κούνια, θα πρέπει πάντα να ελέγχετε ότι λειτουργεί σωστά πριν τοποθετήσετε το μωρό σας στην κούνια/την αιώρα του μωρού. Αυτό γίνεται τοποθετώντας ένα αντικείμενο περίπου ίδιου βάρους με το μωρό σας, πατώντας το κουμπί ON • OFF. Εάν όλα λειτουργούν όπως πρέπει, τότε είναι έτοιμο για χρήση.
- 3 Τώρα τοποθετήστε το μωρό σας στην αιώρα του μωρού.
- 4 Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να ελέγχετε το λίκνο χειροκίνητα ή μέσω της εφαρμογής. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το πατώντας το κουμπί ON • OFF. Ρυθμίστε το επιθυμητό χρονικό διάστημα (15, 30, 45, 60 λεπτά ή απεριόριστο χρόνο) και προσαρμόστε την ταχύτητα ανάλογα με τις ανάγκες του μωρού σας.
- 5 Πατήστε το κουμπί ON • OFF πριν σηκώσετε ξανά το μωρό σας. Η λυχνία της κούνιας θα σβήσει μετά από 10 λεπτά, εάν δεν χρησιμοποιηθεί ξανά. Εάν το λίκνο χρησιμοποιηθεί εντός 10 λεπτών, θα συνεχίσει το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.
- 6 Το τροφοδοτικό είναι ο κεντρικός διακόπτης και θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι το κορδόνι κρέμεται ελεύθερα, ώστε να μην λυγίζει ή πιαστεί πουθενά καθώς η αιώρα κουνιέται. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το κορδόνι δεν είναι κοντά στο μωρό σας στην αιώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην σπρώχνετε τη βάση χειροκίνητα, όταν το καλώδιο του λίκνου είναι συνδεδεμένο στη βάση.



ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗ ΑΙΩΡΑ

Η κρεμαστή κούνια έχει 4 διαφορετικά στάδια:

- 1 Απενεργοποιημένη:** Η παροχή ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένη
- 2 Λειτουργία αναμονής:** Η τροφοδοσία ρεύματος είναι συνδεδεμένη, αλλά το λίκνο έχει γίνει reset και δεν κινείται.
- 3 Κίνηση:** Η κρεμαστή κούνια λειτουργεί και κουνάει απαλά το λίκνο πάνω-κάτω.
- 4 Παύση:** Η κρεμαστή κούνια σταματά στη μέση ενός χρονικού διαστήματος. Μετά από 10 λεπτά, μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

ON • OFF

- Με ένα μόνο πάτημα θα ξεκινήσει ή θα διακοπεί ο ρυθμός του λίκνου.
- Εάν πατηθεί μετά από έναν ολοκληρωμένο χρονικό κύκλο, θα ξεκινήσει ξανά στον ίδιο χρονικό κύκλο, εάν το κουμπί δεν έχει περιστραφεί
- Εάν πατήσετε το κουμπί στη μέση ενός χρονικού κύκλου, η παλινδρόμηση διακόπτεται και εάν το πατήσετε ξανά εντός 10 λεπτών, ο επιλεγμένος χρονικός κύκλος θα συνεχιστεί.
- Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί επαναφέρει τον επιλεγμένο κύκλο χρόνου.

ΕΝΔΕΙΞΗ


- 2 γρήγορα φλας ανάβουν όταν το λίκνο είναι ενεργοποιημένο και στη συνέχεια ξεκινά να λειτουργεί.
- Η δίοδος ανάβει διαρκώς όταν η βάση αναπήδησης βρίσκεται σε κίνηση.
- Η δίοδος πάλλεται αργά όταν είναι ON
- Πατώντας το κουμπί OFF μία φορά ενώ το bouncer βρίσκεται σε κίνηση. Το λίκνο θα μπει σε λειτουργία παύσης.
- Ο φωτισμός LED αναβοσβήνει γρήγορα 20 φορές εάν το λίκνο συναντήσει αντίσταση.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

- Ρυθμίστε τον επιθυμητό αριθμό λεπτών, περιστρέφοντας το κουμπί.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

- Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητα περιστρέφοντας το κουμπί.



ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- 1 Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Membantu κάνοντας αναζήτηση του Membantu στο Apple App Store ή στο Google Play Store.
- 2 Ανοίξετε την εφαρμογή Membantu. Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, δημιουργήστε έναν λογαριασμό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στην εφαρμογή.



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με την εφαρμογή Membantu μπορείτε να ελέγχετε το λίκνο σας εξ αποστάσεως και να λαμβάνετε μια επισκόπηση του πόση ώρα κοιμάται το μωρό σας.

Μόλις εγκατασταθεί το λίκνο και έχετε κατεβάσει την εφαρμογή Membantu, μπορείτε να συνδέσετε την εφαρμογή ενεργοποιώντας την κούνια στο σύμβολο . Θυμηθείτε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	Leelo01
Προσαρμογέας ρεύματος	Είσοδος: 100-240V~ 50-60Hz, 1,3A max. Εξοδος: 13,5V = 3,0A
Είσοδος για το λίκνο	13,5V = 3,0A
Επίπεδο θορύβου	Η κούνια δεν προκαλεί σημαντικό θόρυβο. Το επίπεδο θορύβου είναι κάτω από 40dB
Διαστάσεις	13,2 x 12,8 x 12,2 cm
Βάρος	600 g
Μέγιστο φορτίο	25 kg.
Εύρος συχνότητας Bluetooth	2400-2483.5 MHz
UK CA	CE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Membantu ApS, Smedevangen 4, 3540 Lyngø, Denmark

Description: Cradle Bouncer for Membantu Baby Hammock and Cradle.

Model: LeeLo01

We declare under our sole responsibility that the products above are in conformity with the essential requirements of the following:

EU Directives	Conforms to
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Machinery Directive 2006/42/EC ROHS Directive 2011/65/EU&(EU)2015/863	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019 +A15:2021 EN ISO 12100:2010 EN 62233:2008 EN 62311:2008 EN 50665:2017 EN 300 328 V2.2.2(2019-07) EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021

The Technical Construction Files are maintained at the address shown above.

Signed for and on behalf of: Membantu ApS.



Eva Jacobsen, CEO

Lyngø, Denmark, 12/07/2023

Cradle Bouncer, LeeLo01
MANUFACTURER | **MEMBANTU ApS**
Smedevangen 4 | 3540 Lyngby | DK | CVR DK 39332140
www.membantustore.com • info@membantustore.com